



# Quick Configuration Card

## in.xm CE & UL

Product: 0601-221007, 0601-221018  
 Software: 9938-012016, 9938-013016



The Quick Configuration Card provides a quick overview of your system configuration.

### Low level programming

Low Level No.	Pump 1 High	Pump 1 Low	Pump 2 High	Pump 2 Low	Pump 3 High	Circ. Pump	Heat with Circ. Pump?	Ozone with CP Or PI?	Blower	Light	Fan	Fiber Box
1	Y	Y	—	—	—	—	—	PI	—	Y	—	—
2	Y	Y	—	—	—	Y	Y	CP	—	Y	—	—
3	Y	Y	Y	Y	—	—	—	PI	—	Y	—	—
4	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	CP	—	Y	—	—
5	Y	Y	Y	Y	—	—	—	PI	Y	Y	—	—
6	Y	Y	Y	Y	—	Y	Y	CP	Y	Y	—	—
7	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	PI	—	Y	—	—
8	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	CP	—	Y	—	—
9	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	PI	Y	Y	—	—
10	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	CP	Y	Y	—	—
11	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	CP	—	—	Y	Y

PI: Pump 1  
 CP: Circulation Pump  
 Y: Installed

